

Montageanleitung

EVAMATIC-Kennzeichenhalter Art.Nr.: 250H
für Oldtimer



1. Die Beilagscheiben herausbrechen.
2. Den EVAMATIC - Kennzeichenhalter in Verwendung der Beilagscheiben an den am Auto vorhandenen Originalbohrungen im Bereich der Montagelöcher bzw. Schlitz an schrauben.
3. Bajonettverschluss öffnen (drehen Sie mit einer Münze den Bajonettverschluss um 90 Grad, sodass der Schlitz waagrecht ist), jetzt ist der Rahmen entriegelt und Sie können den Rahmen mit 45 Grad öffnen (bitte nicht weiter aufklappen, da sonst das obere Scharnier brechen kann).
4. Das KFZ - Kennzeichen einlegen, den Rahmen wieder zudrücken, den Bajonettverschluss wieder um 90 Grad zurückdrehen in die Ausgangsposition - senkrechte Stellung, der Rahmen ist wieder fixiert und das Kennzeichen fix montiert. Bitte überprüfen Sie jetzt, ob der Rahmen fix geschlossen ist.

EVAMATIC Handelsgesellschaft mbH

A-2460 Bruck a.d. Leitha - Industriegelände West 11
Telefon +43 (0)2162 63 115 - Telefax +43 (0)2162 63 115-18
office@evamatic.at - www.evamatic.at

Evamatic[®]
Kennzeichenhalter

dB
direktDruck